

# T-ZERO Brake System

## 取り扱い説明書

この度は、T & E オフィシャルサイトにお越し頂き誠に有り難う御座います。

本ページは弊社製品に関しましての注意事項が記載してあります。

ご購入前に、是非本書をお読み頂き、正しい取扱方法等をご理解頂きますようお願い申し上げます。

### ご使用頂く前に

ブレーキ系製品は、重要保安部品でありますので、誤使用した場合、ブレーキが効かずに、重大事故につながる可能性があります。取り付け前に必ず下記事項をお読み頂き、お取り扱いには十分ご注意下さい。

### 点検

、ブレーキパッドには摩耗限度があります。限度が越えたものは使用しないでください。

残厚(裏板含む)10mmを交換の目安としておすすめ致します。限度を超えての使用は製品本来の性能を発揮出来ないだけでなく、非常に危険ですので速やかに交換してください。当社製品はウェアインジゲーター(ブレーキパッド残量警告装置)が装着されていませんので、常にブレーキパッドの残量を確認してください。

### 交換作業

、用途、使用目的に合った製品を選び、確実に装着してください。また、適用車種以外への取付や改造加工は絶対に行わないでください。取付上の不備によるトラブル・事故については一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。

、交換作業は必ず認証または指定工場に委託してください。それ以外で交換作業を行った場合は必ず陸運局での分解整備検査を受けて下さい。

、走行後のブレーキ系製品は非常に高温になります。走行直後のブレーキパッド交換作業は火傷の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。

、交換に際しては、ブレーキパッドのみとし、シム・センサー等はメーカー純正部品を使用し確実に取り付けて下さい。取り外しますと安全上非常に危険ですので行わないで下さい。

また、交換時にはキャリパー・ピストンその他の部品をよく洗浄した上で装着してください。同時にブレーキフルード・ブレーキホース等の点検を行い、不備・不具合があった場合は速やかに適切な処置を行ってください。

、ブレーキパッドを落下させたり衝撃力を与えたりすると、ブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。

### 運転走行

、交換直後は、ブレーキパッドとブレーキローターの摩擦面が完全に接触しないため、本来の制動力が発揮されません。交換後100kmまでは、無理なブレーキングを行わずに十分な慣らし運転を行ってください。

、路面状況により影響が出ますので、状況に見合った運転を行ってください。

、自動車運行前には、ブレーキの踏みしろやブレーキの効き、ブレーキの液量等の運行前点検を必ず確認するように心がけてください。

### お客様へ

一、一般通常の場合において使用された場合の、経年変化による外傷・機能上のクレームには応じかねますので予めご了承下さい。

一、本書記載以外の取り付け方法等による事故、若しくは上記日常点検を怠り発生した破損事故及びそ

れに伴う身体障害等に関しましては、一切の責任を負いません

一、本製品は付属品を含め、改良のため予告無く変更する事がありますので予めご了承下さい。

発売元：株式会社ティー・アンド・イー

〒224-0015 横浜市都筑区牛久保西1-2-10アネックスパーク 1 - A

TEL:045-913-3130 FAX:045-913-3443